

BGR



**ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
ПРЪСКАЧКА/Pulverizator/ RS1600**

**1. ФУНКЦИОНИРАНЕ**

RURIS RS1600 е продукт, предназначен за поръсване на растения с всякакъв вид пестициди. Това е безопасно устройство, което може да се използва и за пръскане на разтвори за насекоми и други вредители в зеленчукови градини и плодни овощни градини. Уредът може да се използва и за операции по дератизация (операции за контрол) на вредителите в обществените зони, дезинфекция и дезинфекция, за да се предотврати разпространението на епидемии.

**КОМПОНЕНТ, ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**2. КОМПОНЕНТИ:**

- а. Течен резервоар.
  - б. въздушната камера.
  - в. дисперсионна система.
  - г. задвижващата система на помпата.
  - д. поддържаща система с раменни ремъци.
- Принцип на работа:

Чрез многократно преместване на рамото на помпата надолу се получава необходимото налягане за струята на разтвора. Потокът и формата на дюзата могат да се регулират по желание чрез регулиране на дюзата, разположена върху пръчката за пръскане на помпата.

**Характеристики:**

1. Външната форма е имитация на формата на гърба. Комбинацията от въздушната камера и резервоара за разтвори представлява компактна, единна, прецизна и надеждна структура.
2. Машината е лесна за употреба и позволява достатъчно високо налягане с минимални усилия.
3. Освободете дюзата, като внимателно задействате лоста, разположен върху стеблото.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>а) Тип вентилатор: За ниско и късо пръскане. Пръскането за обработка на почвата ще се извърши на разстояние от приблизително 50 см почва. В случай на инсектицидно лечение, разпръскването ще се извърши на разстояние от приблизително 40 см от върха на растението. Не оправяйте струята към други хора по време на пръскането. По време на пръскането не оправяйте струята към други хора. Операторът трябва да внимава да не влезе в контакт с разтвора за пръскане</p> |
|--|--|

4. Materialul aparatului nu este afectat de solutiile utilizate asigurandu-se astfel o durata mare de functionare.

| Модел            | RS1600                    |
|------------------|---------------------------|
| Типично действие | Наръчник                  |
| Обем басейн      | 16l                       |
| Работно налягане | 0.2-0.4 Мра               |
| Lance            | Телескопичен метален      |
| Колани(ремъци)   | Сглобени на дръжката      |
| Акcesoари        | С изключителна здравина   |
| Теигло           | Дюза с 1 стандартен извод |



BGR

|  |  |
|--|--|
|  | <p>б. Коничен тип: При пръскане на растения, намиращи се сред растителност, за еднаквост (за уеднаквяване) се препоръчва конична струя от посоката, перпендикулярна на растението, което прави зигзагообразно движение. Операторът ще избегне контакт с пръскачката.</p> |
|  | <p>с. Схема за пръскане с 4 дупки. Съгласно спецификата на пръскането е възможно да се регулира ъгъла на спрей. Правилното регулиране намалява загубите на разтвора. Препоръчва се за пръскане на плодови дървета.</p>   |

| Тип глава пръскане    | Налягане Мра | Дебит l/min |               | Налягане Мра | Дебит l/min |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Коничен               | 0.3-0.4      | 0.7-0.85    | Двоен конус   | 0.2-0.4      | 1.3-1.6     |
| Evantai               | 0.2-0.3      | 0.5-0.6     | Двоен evantai | 0.2-0.3      | 0.9-1.15    |
| 4- регулируеми отвори | 0.2-0.4      | 0.6-1.0     |               |              |             |

**3 МЕТОД ЗА РАБОТА**

След разопаковането проверете дали всички компоненти са съвместими със списъка с компоненти. Отворете капака на резервоара за разтвор и внимателно го разбъркайте с оглед хомогенизиране. След това затворете капака и се уверете, че системата е запечатана. Задействайте лоста на помпата, докато достигне необходимото налягане. Освобождаването на струята се осъществява чрез задействане на лоста за затваряне. Ако е необходимо, може да се заключи в отворено положение, като преместите червения бутон на дръжката.

След употреба изпразнете напълно резервоара и измиете разглобената инсталация и акcesoари, след което те се сглобват отново. Внимателно вкарайте гуменото бутало в цилиндъра, така че ръбове му да не се огъват или се влошаат.

Системата за задвижване на помпата трябва да се смазва на всеки 50 часа работа, за да се избегнат блокиране.

Изберете главата за пръскане, за да съответства на спецификата на операцията по пръскане. Предлагат се три модела спрей-глави:

Почиствайте пръскачката след всяка употреба, за да избегнете корозия и притискане на отворите на спрейове.

**ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ**

- A. ИЗТИЧАНЕ НА РАЗТВОРА** –Проветете гарнитурите и всички елементи на уплътнението. Проверете елементите за връзка.
- B. ВИСОКО НАЛЯГАНЕ В УРЕДАТА ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕ (ОБЯТИЕ)РЪКОХВАТКАТА НА ПОМПАТА ЗА НАЛЯГАНЕ**  
Ще се почистват филтъра и диузите. Гресируйте елементите на системата за действие на помпата
- C. СПАДНАЛО НАЛЯГАНЕ.** Съществуват нечистотии в съда, в резервоара за разтвор.
- D. ПРИ ДЕЙСТВИЕ НА ЛОСТА, НЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НАЛЯГАНЕ.** Проверява се цилиндъра за налягане и се почиства добре клапана.

BGR



#### Б.СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Пръскачката трябва да се съхранява на сухо място далеч от източници на топлина (централно отопление, печки и т.н.)

Когато съхранявате пръскачката за по-дълъг период от време и особено през зимата (разтворът може да замръзне и да счупи резервоара), изпразнете резервоара за разтвор и почистете всички компоненти.

Почиствайте пръскачката с влажна кърпа отън и почиствайте комплекта за пръскане (след като сте изпразнили разтвора от басейна) изплакнете добре басейна с чиста вода (като поразклатите) и разпръснете 2-3 литра вода в басейна.

#### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

Производител: SC RURIS IMPEX SRL  
Калея Северинулуи, бл. 3176, Крайова, Долж, Румъния  
Тел. 0351 464 632, факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Упълномощен представител: инж. Строе Мариус Каталин - генерален мениджър  
Упълномощено лице за техническото досие: инж. Флорea Николае - ръководител на производствения дизайн

Описание на машината: Ръчната пръскачка извършва пръскащи операции и специфични фитосанитарни работи.  
Символ: RS  
Тип: 1600  
Капацитет на резервоара: 16 литра

Ние, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, производител съгласно Директива 2006/42 / ЕО - автомобили; изисквания за безопасност и сигурност, HG 1029/2008 - по отношение на условията за пускане на пазара на автомобилите и следните стандарти, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 19932-1: 2013, EN ISO 19932-2: 2013, извършихме сертифициране на съответствието на продукта с посочените стандарти и заявяваме, че отговаря на основните изисквания за безопасност и сигурност, не застрашава живота, здравето, безопасността на труда и няма отрицателно въздействие върху околната среда.

Забележка: Техническата документация е собственост на производителя.  
Забележка: Това твърдение е в съответствие с оригинала.  
Срок на годност: 10 години от датата на одобрение.  
Място и дата на издаване: Крайова, 14.10.2019.  
Година на заявление за маркировка „СЕ“: 2019 г.  
Nr. Влизане. 946 / 10.14.2019

Упълномощено лице и подпис:  
Инж. Строе Мариус Каталин  
Генерален мениджър на SC RURIS IMPEX SRL